

三. 使用 SSH 连线到设备查看 HWID

使用 SSH 连接到 infoblox 与 Console 类似只是要求 Infoblox 开放 SSH 连线功能才可以用。在命令行中输入：show hwid 如下图：

```
Copyright (c) 1999-2008 Infoblox Inc. All Rights Reserved.

type 'help' for more information

Infoblox > show hwid
Hardware ID: 8e47b3abe5846e152242e23b5f76f64
Infoblox >
```

四. 在 GridManager 中查看 SN/hwid

1. 点击【Grid】标签
2. 依次展开【Infoblox】和【Members】
3. 双击需要查看的设备
4. 在右边出现的设备信息中展开 Information(设备信息)

图示如下：

